

### 1 SCHEMA DE RACCORDEMENT

- 2 DESCRIPTION ECRAN**
- A Fonction COPIE
  - B Menu de programmation
  - C Jour de la semaine (1 = LUN ... 7 = DIMANCHE)
  - D = jour - H = heure - Y = année - M = minutes / mois
  - E PIN - Pr - année - jour - mois - heure - minutes - heure légale - FIN
  - F Mode manuel
  - G Produit non raccorde au secteur. Fonctionnement sur pile
  - H Etat du contact
  - I Etat / programmation des cavaliers (■ noir = ON - □ blanc = OFF)

- 3 REGLAGES (exemples)**
- Appuyer sur le joystick pour activer l'écran. Tenir appuyer jusqu'à l'apparition à l'écran de Pr. Sélectionner avec le joystick les paramètres suivants:
- Pr1: sélection de la programmation journalière
  - Pr7: sélection de la programmation hebdomadaire
  - Y = année - D = jour - M = mois - H = Heure - M = minutes
  - Heure légale / solaire: changement automatique de l'heure d'hiver / été avec EU(Europe) / BR(Brésil) / AU(Australie): ON
  - PIN OFF/PIN ON (avec PIN ON, insérer le numéro de blocage/déblocage de)

### 4 EXEMPLES DE PROGRAMMATION

- 4a Programmation JOURNALIERE:** presser le joystick pour activer l'écran, le presser à nouveau pour faire apparaître l'heure 00:00. Manoeuvrer le joystick pour sélectionner le programme voulu (Pr1). Exemple (ON de 07H00 à 17H00) / (ON de 20H00 à 23H30)
- 4b Programmation HEBDOMADAIRE:** presser le joystick pour activer l'écran, le presser à nouveau pour faire apparaître le jour actuel. Manoeuvrer le joystick pour sélectionner le programme voulu (Pr7). Exemple: mardi (ON de 07H00 jusqu'à 17H00) / (ON de 20H00 à 23H30). Répéter l'opération pour les autres jours.
- 4c Fonction COPIE:** presser le joystick pour activer l'écran, le presser à nouveau pour faire apparaître le jour actuel et sélectionner le jour le jour qui doit être copié et presser le joystick en direction du symbole + pour copier le programme, presser le joystick pour sortir (exemple: copier le programme de mardi (2) sur le vendredi (5)). Sélectionner avec le joystick le jour: mardi (2) dont on veut copier le programme et presser le joystick en direction du symbole + pour le copier, en manipulant le joystick vers la droite aller jusqu'au jour (5), presser le joystick vers le + pour copier le programme du jour (2). Pour sortir, pousser le joystick en direction du - et appuyer.

### 5 REGLAGE MODE MANUEL

- 5a** Presser le joystick pour activer l'écran, le pousser vers le + pendant plus de 2 secondes pour activer le **mode manuel ON** (fig.1). Pour le désactiver, pousser le joystick vers le - pendant 2s (fig.2).
- 5b** Presser le joystick pour activer l'écran, le pousser vers le - pendant plus de 2 secondes pour activer le **mode manuel OFF** (fig.1). Pour le désactiver, presser le joystick vers le + pendant 2s (fig.2).

- 6 Remplacement piles**  
 PILES CR 2032 (LiMnO<sub>2</sub>) 3V, 230mAh.  
 Produit conforme Art.11 Dir. 2006/66/CE.

**NOTA**

- Ecran retro éclairé (uniquement avec l'alimentation secteur)
- Intervalle minimum de programmation: 30 min
- Durée de la pile: 6 ans

- 7** Programmation facilitée avec l'appi "FINDER TOOLBOX" avec système NFC, téléchargeable à partir de Google Play™.

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U <sub>N</sub> 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> 90 V AC / DC U <sub>max</sub> 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W
	(230 V) 750 W
	CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

