





- ESQUEMA DE LIGAÇÃO**
- LEGENDA DO DISPLAY**
 - A Função CÓPIA
 - B Menu de programação
 - C Dia da semana (1 = SEG ... 7 = DOM)
 - D = dia - H = hora - Y = ano - M = minutos / mês
 - E PIN - Pr - ano - dia - mês - hora - minuto - horário de verão - END
 - F Modo MANUAL
 - G Programador horário sem alimentação. Funcionamento via bateria
 - H Estado dos contatos
 - I Estado Atual / programação dos segmentos
 - quadrado preto = ON - □ quadrado branco = OFF
- MODO DE CONFIGURAÇÃO**
 Pressione o joystick para ativar o display. Mantenha-o pressionado por > 3s até que apareça no display o Pr.
 Utilizando o joystick ajuste os seguintes parâmetros:
 - Pr 1: Programação diária
 - Pr 7: Programação semanal
 - Y = ano - D = dia - M = mês - H = hora - M = minutos
 - Horário de verão: mudança automática com EU(Europa) - Br(Brasil) - Au(Austrália) ON - PIN OFF/PIN ON (no modo PIN ON, introduza um número para bloquear / desbloquear o programador horário)
- MODO DE PROGRAMAÇÃO (exemplos)**
 - Programação Diária:** pressione o joystick para ativar o display, pressione novamente até aparecer a hora 00:00, através do joystick defina o programa desejado. Exemplo: (ON de 07:00 até 17:00) / (ON de 20:00 até 23:30)
 - Programação Semanal:** pressione o joystick para ativar o display, pressione novamente para exibir o dia atual, através do joystick selecione o dia desejado e em seguida defina a programação para esse dia. Exemplo: Terça-feira (ON de 07:00 até 17:00) / (ON de 20:00 até 23:30). Repita o mesmo processo para os outros dias.
 - Função Cópia:** pressione o joystick para ativar o display, pressione novamente para exibir o dia atual, em seguida, selecione o dia que você deseja copiar. Copie o programa através de um pulso curto na direção do símbolo +, após isso selecione o dia no qual o programa será colado e através de um pulso curto na direção do símbolo + cole o programa. Para sair, de um pulso curto na direção do símbolo - e, em seguida, pressione o joystick. [exemplo: cópia da programação de Terça-feira (2) para Quinta-feira (5)].
- CONFIGURAÇÃO DO MODO MANUAL**
 - Pressione o joystick para ativar o display, em seguida, pressione-o novamente na direção do símbolo + por 2 segundos para ativar o modo manual ON (fig.1). Para desativar, pressione o joystick na direção do símbolo - por 2 segundos (fig.2).
 - Pressione o joystick para ativar o display, em seguida, pressione-o novamente na direção do símbolo - por 2 segundos para ativar o modo manual OFF (fig.1). Para desativar, pressione o joystick na direção do símbolo + por 2 segundos (fig.2).
- Substituição da bateria**
 BATERIA CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
 De acordo com o artigo 11, diretiva EU 2006/66/CE. Descarte as baterias em locais apropriados.
- NOTA**
 - Display com back-light (somente com alimentação)
 - Intervalo mínimo de programação: 30 min
 - Duração da bateria: 6 anos
- Programável com a tecnologia NFC através do App "FINDER TOOLBOX", cujo download pode ser feito no Google Play™.**

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1	
	12.51.8.230.0000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} 90 V AC / DC U _{max} 264 V AC / DC P 2.8 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V) 2000 W (230 V) 750 W CFL - LED (230 V) 400 W
	(-20...+50)°C
IP20	

